



1. Czy można już u Państwa kupić izolacje aerożelowa?

*Mamy w ofercie izolacje ArmaGel HT i ArmaGel HTL, prosimy o skierowanie zapytania do naszego przedstawiciela Artura Woźniaka tel 502 176 080.*

2. Czy jest określona strata ciepła pomiędzy zasilaniem i powrotem?

*Określenie strat ciepła można przeprowadzić wykorzystując tabelę w naszej Instrukcji Technicznej Austroflex.*

3. Jak odbywa się łączenie rur np. poczwórnych z rurami tego systemu o innej średnicy?

*Łączenie rur wykonujemy za pomocą złączek a następnie izolujemy połączenie gotowym zestawem do izolacji. Do wyboru mamy złączki skręcane, zaciskowe lub zgrzewane elektrooporowo.*